



TR 500

ENTRADA DE AR
Pela lateral: Conjunto giratório P-85
Pelo fundo: Peças P-28, P-29 e P-33

VAZAMENTO DE ÓLEO:
Substituir Peças;
P-05, P-06, P-46, P-47 e P-48

REGULAGEM DO CURSO:
Distância entre P-07 e P-10,
deve ser, 60,5 a 60,8 mm